# РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И РАБОТЕ С КОНВЕРТЕРОМ ИНТЕРФЕЙСА Т-11.

Версия 1.0 Год 2011

## Оглавление

Введение	3
Общие сведения	3
Топология соединения конвертеров в СКУД «Реверс»	4
Изменение настроек конвертера	6
Изменение пароля, адреса и списка абонентов	6
Возврат к заводским настройкам	8
Конфигурирование конвертера интерфейса для работы в составе СКУД «Реверс»	9
Примечание	16
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

### Введение

В данном руководстве будет подробно рассмотрена настройка и работа с конвертером интерфейса «PEBEPC T-11» (далее конвертер интерфейса). Использование данного конвертера позволит соединять контроллеры «Peвepc C16» с контроллерами «Peвepc K2» через сети Ethernet. Для настройки конвертера интерфейса рекомендуется наличие минимальных знаний по компьютерным сетям.

#### Общие сведения

Конвертер интерфейса предназначен для ускорения развертывания СКУД «Реверс», достигаемого за счёт использования в качестве линий связи между контроллерами существующей IP инфраструктуры объекта.

Конвертер интерфейса для подключения к контроллерам «Реверс С16» и «Реверс К2» использует интерфейс RS-485. Получив кадр данных СКУД, конвертер интерфейса передает его конвертерам – абонентам рассылки в виде UDP пакетов (только тем, кто указан в настройках конвертера интерфейса, расположенного на стороне управляющего контроллера «Реверс С16»). Получив UDP пакет, конвертер интерфейса выделяет из него кадр данных СКУД и передает его в свою магистраль RS-485. Максимальное число конвертеров – абонентов рассылки равно 16. Между двумя конвертерами интерфейса (на стороне управляющего контроллера («Реверс С16») и на стороне его интерфейсного модуля («Реверс К2») устанавливается сеанс соединения. Попытка внедрения в сеанс соединения UDP пакета, относящегося к другому сеансу, воспринимается принимающей стороной как нарушение связи. Установка IP реквизитов конвертера и списка абонентов рассылки выполняется через WEB интерфейс с использованием любого из распространенных браузеров. Доступ к настройкам конвертера защищен паролем. На момент поставки установлены:

Пароль: Реверс\_\_\_\_Т-11\_\_\_\_

**IP-адрес:** 192.168.0.254

В силу ряда аппаратных ограничений, конвертер интерфейса использует для обмена два UDP порта. Номер порта - приемника устанавливается при редактировании настроек, номер передающего порта устанавливается конвертером как «№ порта - приемника»+1. Как будет показано ниже, реальный IP адрес конвертера — приемника может не совпадать с адресом, указанном в списке абонентов рассылки конвертера — передатчика. Поэтому номера портов абонентов рассылки должны быть разными. Кроме того, параметры контроля сеанса соединения связаны с номером порта конвертера — приемника. Это следует иметь в виду, если требуется настроить NAT.



### Топология соединения конвертеров в СКУД «Реверс»

Рисунок 1: Топология в составе СКУД "Реверс".

Контроллеры «Реверс К2» в составе СКУД «Реверс» являются интерфейсными модулями контроллера «Реверс С16» или «Реверс С16Е». В связи с этим, в системе постоянно поддерживается интенсивный обмен данными. По мнению разработчиков, для того, чтобы СКУД оставалась системой реального времени, цикл управления контроллера «Реверс С16»/« Реверс С16Е» не должен превышать 400 мс. За это время, для каждого из 16 подключенных интерфейсных модулей, должна быть выполнена последовательность: запрос данных – ответ интерфейсного модуля – передача команды управления – подтверждение получения команды модулем. При использовании выделенного канала связи RS-485, цикл управления составляет около 200 мс. Использование в качестве среды передачи IP инфраструктуры объекта вносит дополнительные задержки. Аппаратные ограничения не позволяют держать в <u>ARP</u> таблице конвертера интерфейса более одного MAC адреса. При использовании персональной адресации абонентов рассылки (цикл запрос – ответ ARP на каждый адрес конвертера интерфейса), дополнительная задержка составляет около 20мс на каждого из абонентов. При использовании широковещательной адресации или единственном абоненте, задержка уменьшается примерно на 40% за счёт исключения из цикла опроса этапа определения адреса.

Поэтому при настройке конвертера, находящегося на стороне управляющего контроллера «Реверс C16»/«Реверс C16E», при значительном числе абонентов, рекомендуется заполнять список рассылки адресом вещания на все подсети: IP-адрес - 255.255.255.255. У конвертеров на стороне интерфейсных модулей указывается адрес единственного абонента – конвертера интерфейса на стороне управляющего

контроллера и проблемы с задержкой определения адреса не возникнет (пример настройки будет рассмотрен ниже).

Работоспособность системы в глобальной сети не гарантируется в силу непредсказуемой величины задержек на магистральном оборудовании.

#### Изменение настроек конвертера

#### Изменение пароля, адреса и списка абонентов

На момент поставки конвертеры имеют IP-адрес 192.168.0.254.

Если, IP адрес Вашего компьютера не находится в диапазоне 192.168.0.1 - 192.168.0.253, подключите конвертер интерфейса непосредственно к сетевому адаптеру Вашего компьютера. Рекомендуется применять кабели «cross-over», т.к. сетевой адаптер компьютера может не поддерживать авто определение типа кабеля. Запишите текущие настройки «подключения по локальной сети». Отключите в браузере использование прокси-сервера. Установите IP-адрес Вашего компьютера 192.168.0.\_\_\_ и маску сети 255.255.255.0

Для получения доступа к настройкам конвертера интерфейса запустите Ваш браузер. Во избежание недоразумений, в зависимости от используемого браузера, отключите кэширование страниц в памяти, поместите адрес 192.168.0.254 (и диапазон назначаемых адресов, если конвертерам будут назначены адреса из подсети 192.168.0.\_) в доверенную зону, установите число подключений к серверу равным 1, отключите HTTP1.1. Необходимо, также, разрешить сценарии JavaScript и обработку «Cookie».



Рисунок 2: Главное окно настройки конвертера интерфейса.

<b>1</b> 92.168.0.254	×											00	X
← → C 🗋 192.1	68.0.254											5	3 =
скуд РЕВЕРС													
Ключ доступа и имит	гозащит	ы трафи	ка: Ревер	cT-11	Ожидание	соедине	ния: 30	ms	; (	Эжидани	е ответа: 🖡	20	ms
IP: 192 168	D	254	PORT:	) GATE: 1	192 168	D	1	MASI	K: 255	255	255	þ	
1. 🗖 IP: 🛛	D	D	p	port: 0	s s		: 0	D	D	p	port:		
2. 🗖 IP: 🛛	p	D	D	PORT: 0	] 1	0. 🗆 IP	: <b>p</b>	D	D	D	PORT: D		
3. 🗖 IP: 🛛	D	þ	þ	port: 0	] 1	1. 🗆 IP	: 0	0	D	0	PORT: 0		
4. 🗖 IP: 🏿	þ	D	þ	port: 0	] 1	2. 🗆 IP	: <b>D</b>	D	D	D	port:		
5. 🗖 IP: 🏿	þ	D	p	port: 0	1	3. 🗆 IP	: <b>p</b>	D	D	D	PORT: D		
6. 🗖 IP: 🏿	þ	D	þ	port: 0	1	4. 🗆 IP	: <b>p</b>	D	D	D	PORT: D		
7. 🗖 IP: 🗖	þ	D	D	port: 0	1	5. 🗆 🏵	: 0	p	D	D	PORT: D		
8. 🗖 IP: þ	þ	D	þ	port: 0	1	6. 🗆 IP	: 0	D	D	D	port:		
					Передать								

Рисунок 3: Вид окна настройки конвертера интерфейса.

Ключ доступа и имитозащиты трафика:	РеверсТ-11		Пароль
		-	пароль.

Обязательно замените пароль по умолчанию. Помните — пароль должен быть одинаковым у всех конвертеров в этой группе рассылки. Пароль, в открытом виде, по сети не передается.

Ожидание соединения: <u>30</u> ms - Время ожидания соединения между конвертером интерфейса на стороне контроллера «Реверс C16» с конвертером интерфейса на стороне контроллера «Реверс K2». Не рекомендуется указывать слишком большое значение (если соединение с конвертером не удалось установить более чем за 60ms, конвертер, вероятно, выключен), так как в случае отсутствия соединения это время увеличивает общий цикл опроса системы и возможны нарушения связи с контроллерами «Реверс K2», подключенными к доступным, в данный момент, конвертерам.

Этот параметр имеет смысл изменять только в настройке конвертера интерфейса, подключенного к контроллеру «Реверс C16».

Ожидание ответа: 20 ms

- Время ожидания ответа конвертером интерфейса на стороне контроллера «Реверс С16» от контроллера «Реверс К2». Не рекомендуется указывать слишком большое значение (если, после успешного соединения с конвертером интерфейса, ответ от контроллера не приходит за время большее, чем 40ms, контроллер, вероятно, выключен), так как в случае отсутствия ответа это время увеличивает общий цикл опроса системы и возможны нарушения связи с доступными, в данный момент, контроллерами «Реверс К2».

Этот параметр имеет смысл изменять только в настройке конвертера интерфейса, подключенного к контроллеру «Реверс C16».

Для корректной работы системы, сумма предельного времени ожидания соединения и предельного времени ожидания ответа всех конвертеров и контроллеров, не должна превышать 500 мс.

IP: 192 168 0 254 - Собственный адрес конвертера интерфейса. При указании адреса
недоступной в данный момент сети, обязательно завершите редактирование параметров конвертера и
иска рассылки до нажатия кнопки «передать», т.к. продолжить редактирование будет невозможно. При
азначении нового адреса в доступной сети, переадресация на новый адрес будет выполнена
зтоматически.
PORT: 6050 - Собственный приемный порт конвертера. Номер передающего порта – «номер
риемного»+1 (например, приёмный (входящий) порт 6050, а передающий порт (исходящий) 6051).
GATE: 192 168 0 1 – IP-адрес шлюза по умолчанию. Поле обязательно к
аполнению, если предполагается наличие абонентов в сети с подсетями.

MAS	K: 255	255	255	U	 Маска	подсети.	Поле	обязательно	к	заполнению,	если
предполага	ется рабо	ота в сет	ти с под	сетями.							

1. 🔲 IP: 0	0	0	0	PORT: 0	 Поле	абонента	рассылки.	Для
								1 1

осуществления рассылки необходимо установить флаг и заполнить все поля.

Передать - Кнопка предназначена для сохранения конфигурационной информации в конвертере. Будьте внимательны, при указании адреса в недоступной в данный момент сети, обязательно завершите редактирование параметров конвертера и списка рассылки, т.к. продолжить редактирование, без изменения сетевых настроек компьютера, будет невозможно. При назначении нового адреса в доступной сети, переадресация в окно ввода ключа доступа будет выполнена автоматически.

#### Возврат к заводским настройкам

Для возврата к заводским установкам выключите питание, вскройте корпус и установите перемычку на контакты 4 и 6 разъема XT1 (место установки перемычке на разъёме XT1 выделено черным цветом, на рисунке 4).



Рисунок 4: Расположение контактов на плате конвертера интерфейса.

Включите питание. Светодиод «Конфигурация/Питание» должен начать мигать, подтверждая готовность к сбросу установок. Снимите перемычку. На время выполнения сброса светодиод «Прием/Передача» должен загореться, светодиод «Конфигурация/Питание» погаснуть. По завершении сброса светодиод «Конфигурация/Питание» загорается, светодиод «Прием/Передача» гаснет.

#### Конфигурирование конвертера интерфейса для работы в составе СКУД «Реверс»

Ниже будет рассмотрен вариант конфигурирование конвертеров интерфейса для топологии СКУД «Реверс», приведённой на <u>рисунке 1</u>. В рассматриваемом варианте используется следующее оборудование:

- 1. Контроллер «Реверс С16» 1 шт.
- 2. Контроллер «Реверс К2», подключенный к контроллеру «Реверс С16» через интерфейс связи RS-485 1 шт.
- 3. Контроллер «Реверс К2», подключенный к контроллеру «Реверс С16» через конвертер интерфейса «РЕВЕРС Т-11» 3 шт.
- 4. Конвертер интерфейса «РЕВЕРС Т-11» 4 шт.

Как Вы видите на рисунке 1, к одному конвертеру интерфейса можно подключать не один контроллер «Реверс К2», а более, например 16 контроллеров «Реверс К2» (не забывайте об ограничении на оборудование, подключаемое к одному контроллеру «Реверс С16»).

#### Конфигурирование конвертера интерфейса на стороне контроллера «Реверс С16».

На рисунке 5 приведены настройки конвертера интерфейса, подключаемого к контроллеру «Реверс

C16».

<b>1</b> 92.168.0.254	×										X
← → C 🗋 192.16	8.0.254									ŕ	3 =
скуд РЕВЕРС											
Ключ доступа и имит	озащиты	трафи	ка: Ревер	ocT-11	Ожидание соеди	нения: 30	ms	Ожи	цание ответа	: 20	ms
1192  168	þ	2	PORT:	100 GATE: 1	92 168 0	1	MASK:	255	255 255	þ	
1. 🗷 IP: 192	168	þ	3	PORT: 102	9. 🗖 1	œ: p	p j	) 0	PORT:	0	]
2. 🗹 IP: 192	168	þ	4	PORT: 104	10. 🗖 1	IP:  0	p j		PORT:	D	
3. 🗹 IP: 192	168	D	5	PORT: 106	11. 🗖 1	œ: p	0	) 0	PORT:	0	
4. 🗖 IP: 🛛	D	D	D	PORT: 0	12. 🗖 1	œ: p	0	) 0	PORT:	0	
5. 🗖 IP: 🛛	þ	þ	D	PORT: 0	13. 🗖 I	IP: 0	jo j	) 0	PORT:	0	
6. 🗖 IP: 🛛	D	þ	D	PORT: 0	14. 🗖 1	IP: 0	0	) 0	PORT:	0	
7. 🗖 IP: 🏾	D	þ	D	PORT: 0	15. 🗖 I	IP: 0	0	) 0	PORT:	0	
8. 🗖 IP: 🛛	D	þ	D	PORT: 0	16. 🗖 I	œ: p	0	) 0	PORT:	0	
					Передать						

Рисунок 5: Настройка конвертера интерфейса на стороне контроллера " Реверс С16".

#### Конфигурирование конвертера интерфейса на стороне контроллеров «Реверс К2».

На рисунках 6, 7 и 8 приведены настройки конвертеров интерфейса, подключаемых к контроллерам «Реверс К2». В отличие от конвертера интерфейса на стороне «Реверс С16» в этих конвертерах интерфейса имеется, только одна запись в поле абонентов рассылки и это как раз конвертер интерфейса на стороне «Реверс С16».

<b>1</b> 92.168.0.254	×								
← → C 🗋 192.16	58.0.254								☆ =
скуд РЕВЕРС									
Ключ доступа и имит	озащитн	ы трафи	пка: Реве	pcT-11	Ожидание соединения:	30 ms	Ожида	ание ответа:	20 ms
IP: 192 168	þ	З	PORT:	102 GATE: 1	192   168   D   1	MASK:	255 25	5 255	D
1. 🗹 IP:  192	168	D	2	PORT: 100	9. 🗆 IP: 🛛	p	p p	PORT: D	
2. 🗖 IP: 🛛	þ	D	D	PORT: 0	10. 🗖 IP: 🛛	p	p p	PORT: 0	
3. 🗖 IP: 🛛	D	D	D	PORT: D	11. 🗖 IP: 🖸		0 0	PORT: 0	
4. 🗖 IP: 🛛	D	D	D	PORT: 0	12. 🗖 IP: 🛛	p	0 0	PORT: 0	
5. 🗖 IP: 🛛	D	D	D	PORT: 0	13. 🗖 IP: 🛛	þ	0 0	PORT: 0	
6. 🗖 IP: 🏾	D	D	D	PORT: 0	14. 🗖 IP: 🛛	p	0 0	PORT: 0	
7. 🗖 IP: 🛛	þ	D	p	PORT: 0	15. 🗖 IP: 🖸		p p	PORT: D	
8. 🗖 IP: 🛛	þ	D	D	PORT: 0	16. 🗖 IP: 🛛	þ	p p	PORT: 0	
					Передать				

Рисунок 6: Настройка конвертера интерфейса на стороне контроллера «Реверс К2».

<b>1</b> 92.168.0.254	×												x
← → C 🗋 192.16	8.0.254											Ś	3 =
скуд РЕВЕРС													
Ключ доступа и имит	озащить	а трафи	<b>ка:</b> Ревер	ocT-11	Ожидание	оедине	ния: 30	ms		Ожидани	е ответа: 🖡	20	ms
IP: 192  168	þ	4	PORT:	104 GATE: 1	92 168	þ	1	MASI	K: 255	255	255	D	
1. 🗷 IP: 192	168	þ	2	PORT: 100	9.		þ	þ	D	þ	port: 0		
2. 🗖 IP: 🛛	þ	þ	D	PORT: 0	1	). 🗖 IP:	þ	p	D	þ	port: 0		
3. 🗖 IP: þ	þ	þ	D	port: 0	1	1. 🗖 IP:	þ	D	þ	þ	port: D		
4. 🗖 IP: 🏾	þ	þ	D	PORT: 0	1	2. 🗖 IP:	p	D	þ	þ	port: D		
5. 🗖 IP:  0	þ	þ	D	port: 0	1	3. 🗖 IP:	þ	D	þ	þ	port: D		
6. 🗖 IP: þ	þ	þ	D	port: 0	1-	4. 🗖 IP:	þ	D	þ	þ	PORT: D		
7. 🗖 IP:  0	þ	þ	D	PORT: 0	1:	5. 🗖 IP:	p	D	þ	þ	PORT: D		
8. 🗖 IP:  0	þ	þ	D	PORT: 0	1	5. 🗖 IP:	p	D	þ	þ	port: 0		
					Передать								

Рисунок 7: Настройка конвертера интерфейса на стороне контроллера «Реверс К2».

<b>1</b> 92.168.0.254	×											0	x
← → C 🗋 192.16	8.0.254											ź	3 =
скуд РЕВЕРС													
Ключ доступа и имит	озащить	і трафи	ка: Ревер	ocT-11	Ожидание о	оединен	ния: 30	ms		Ожидани	е ответа:	20	ms
IP: 192  168	þ	Б	PORT:	106 GATE: 1	92  168	D	1	MASE	C: 255	255	255	D	
1. 🗹 IP: 192	168	D	2	PORT: 100	9.	□ IP:	0	þ	D	D	port:		]
2. 🗖 IP: 🛛	þ	D	þ	port: 0	10	). 🗖 IP:	D	þ	þ	D	PORT: 0		j
3. 🗖 IP: 🛛	þ	D	þ	port: 0	1	l. 🗆 IP:	0	þ	D	þ	PORT: 0		j
4. 🗖 IP: 🛛	þ	D	þ	PORT: D	1:	2. 🗖 IP:	D	p	D	þ	port:		]
5. 🗖 IP: 🛛	þ	D	þ	PORT: D	1:	8. 🗖 IP:	D	p	D	þ	port:		]
6. 🗖 IP: 🛛	þ	D	þ	PORT: 0	14	ł. □ IP:	D	þ	D	þ	PORT: 0		j
7. 🗖 IP: 🖸	þ	D	þ	PORT: 0	1:	5. 🗆 IP:	D	þ	D	þ	PORT: 0		j
8. 🗖 IP: p	þ	D	þ	PORT: 0	10	5. 🗖 IP:	D	þ	þ	þ	PORT: 0		j
					Передать								

Рисунок 8: Настройка конвертера интерфейса на стороне контроллера «Реверс К2».

Как Вы заметили, на конвертерах интерфейса, подключенных к контроллерам «Реверс К2» указывается только один IP-адрес для рассылки и это IP-адрес конвертера, подключенного к контроллеру «Реверс C16». Ниже на рисунке 9 будет показана топология сети, когда конвертеры будут работать в одной локальной сети, но в разных подсетях. А на рисунках 10, 11, 12 и 13 будет рассмотрено конфигурирование этих конвертеров.



Рисунок 9: Топология сети с использованием шлюзов.

В общем случае, шлюз подсети имеет два IP адреса: внутренний и внешний (маски, как правило, не совпадают). Доставка пакетов на внешний адрес шлюза обеспечивается магистральным оборудованием, процесс его настройки в данном документе не рассматривается.

Переадресация за пределы подсети выполняется инициатором отправки пакета. Адрес абонента сравнивается с маской подсети, если адрес не принадлежит данной подсети, инициатор отправки определяет МАС адрес шлюза (GATE) и отправляет пакет ему. Т.е. в пакете, в поле МАС адрес назначения, указывается не МАС адрес абонента (который инициатор отправки выяснить не может), а МАС адрес шлюза подсети. В поле IP адрес назначения – IP адрес абонента. Инициатор обмена считает пакет отправленным.

Получив такой пакет, шлюз перенаправляет его на известный ему адрес маршрутного сервера обслуживающего диапазон адресов, к которому принадлежит абонент. В качестве IP и MAC адресов источника сообщения шлюз поставляет свои реквизиты.

В случае исходящего ТСР соединения (установка соединения с абонентом находящимся за пределами подсети), шлюз автоматически создает временное правило перенаправления в подсеть.

В случае входящего TCP соединения, или входящего UDP пакета – правила переадресации в подсеть должны быть определены в настройках шлюза.

Внутренний адрес шлюза подсети и маска подсети указываются в полях GATE и MASK конвертора.

Все входящие пакеты, адресованные в подсеть должны иметь в поле IP назначения внешний адрес шлюза подсети.

Шлюз выполняет переадресацию в подсеть по правилу: протокол – порт назначения – адрес в подсети. В нашем случае в настройках шлюза на стороне контроллера «Реверс С16» должно быть указано: все UDP пакеты, приходящие на порт 100 перенаправлять на адрес 192.168.0.2

<b>1</b> 92.168.0.254	×										
← → C 🗋 192.1	.68.0.254										☆ =
скуд РЕВЕРС										_	
Ключ доступа и ими	гозащитн	л трафи	<b>ска:</b> Ревер	ocT-11	Ожидани	е соединения:	:  30 ms	:	Ожидани	е ответа:  20	ms
IP: 192  168	þ	2	PORT:	100 GATE:	192 168	0 1	MASE	C:  255	255	255 0	
1. 🗹 IP: 192	168	1	1	PORT: 102		9. 🗆 IP: 🖸	þ	þ	p	PORT: 0	
2. 🗹 IP: 192	168	2	1	PORT: 104		10. 🗆 IP: 🛛	þ	þ	D	PORT: 0	
3. 🗹 IP: 192	168	3	1	PORT: 106		11. 🗆 IP: 🖸	þ	þ	D	PORT: 0	
4. 🗖 IP: p	þ	D	D	PORT: 0		12. 🗖 IP: 🛛	þ	D	D	PORT: 0	
5. 🗖 IP: p	þ	p	p	PORT: 0		13. 🗖 IP: 🛛	p	D	D	PORT: 0	
6. 🗖 IP: p	þ	D	D	PORT: 0		14. 🗆 IP: 🛛	p	D	D	PORT: 0	
7. 🗖 IP: p	þ	D	D	PORT: 0		15. 🗆 IP: 🏿	þ	D	D	PORT: 0	
8. 🗖 IP: 🛛	þ	D	D	PORT: 0		16. 🗖 IP: 🛛	þ	D	D	PORT: 0	
					Передать	]					

Рисунок 10: Настройка конвертера интерфейса на стороне контроллера " Реверс С16", если конвертеры работают в разных подсетях.

Настройки абонентов рассылки должны выглядеть следующим образом:

IP 192.168.1.1 PORT 102

IP 192.168.2.1 PORT 104

IP 192.168.3.1 PORT 106

Т.е. указываются внешние IP адреса **шлюзов**, за которыми находятся подсети абонентов.

<b>1</b> 92.168.0.254	×											x
← → C 🗋 192.16	58.0.254										5	3 =
скуд РЕВЕРС												
Ключ доступа и имит	озащити	ы трафи	ка: Реве	pcT-11	Ожидание соеди	нения: 30	ms	C	Эжидани	е ответа:	20	ms
IP: 192 168	1	β	PORT:	102 GATE: 1	92 168 1	1	MASK	: 255	255	255	p	
1. 🗹 IP:  192	168	þ	1	PORT: 100	9. 🗖	IP: 0	p	þ	D	PORT: 0		
2. 🗖 IP: 🛛	D	þ	D	PORT: 0	10. 🗖	IP: 0	0	D	D	port: D		
3. 🗖 IP: 🛛	D	þ	p	PORT: 0	11. 🗖	IP: 0	0	D	þ	PORT: D		
4. 🗖 IP: 🛛	D	þ	D	PORT: 0	12. 🗖	IP: 0	0	D	D	PORT: 0		
5. 🗖 IP: 🛛	D	þ	D	PORT: 0	13. 🗖	IP: 0	0	D	D	PORT: 0		
6. 🗖 IP: 🛛	D	þ	D	PORT: D	14. 🗖	IP: 0	0	D	þ	PORT: 0		
7. 🗖 IP: 🏾	D	þ	D	PORT: 0	15. 🗖	IP: 0	0	D	þ	PORT: D		
8. 🗖 IP: 🛛	D	D	D	PORT: 0	16. 🗖	IP: D	0	D	þ	PORT: 0		
					Передать							

Рисунок 11: Настройка конвертера интерфейса на стороне контроллера «Реверс К2», при работе в разных подсетях.

<b>1</b> 92.168.0.254	×											0	x
← → C 🗋 192.16	8.0.254											Ś	3 =
скуд РЕВЕРС													
Ключ доступа и имите	озащить	а трафи	пка: Ревер	pcT-11	Ожидани	е соеди	нения: 3	) m:	5	Ожидани	е ответа: 🛛	20	ms
IP: 192  168	2	4	PORT:	104 GATE: 1	92 168	2	1	MASI	K.:  255	255	255	D	
1. 🗷 IP: 192	168	þ	1	PORT: 100		9. 🗖	IP: D	þ	D	D	PORT: D		
2. 🗖 IP: p	p	þ	D	PORT: 0		10. 🗖	IP: 0	þ	D	D	port: p		
3. 🗖 IP: 🛛	D	þ	p	PORT: 0		11. 🗖	IP: 0	þ	D	D	PORT: 0		
4. 🗖 IP: 🛛	þ	þ	D	port: <mark>d</mark>		12. 🗖	IP: D	þ	D	D	PORT: 0		
5. 🗖 IP: 🛛	p	þ	D	port: <mark>D</mark>		13. 🗖	IP: 0	þ	D	D	PORT: 0		
6. 🗖 IP: 🛛	þ	þ	D	port: <mark>d</mark>		14. 🗖	IP: D	þ	D	D	PORT: 0		
7. 🗖 IP: 🛛	þ	þ	D	port: <mark>d</mark>		15. 🗖	IP: 0	þ	D	D	PORT: 0		
8. 🗖 IP: 🛛	p	þ	D	port: <mark>d</mark>		16. 🗖	IP: 0	þ	D	D	PORT: 0		
					Передать								

Рисунок 12: Настройка конвертера интерфейса на стороне контроллера «Реверс К2», при работе в разных подсетях.

- • X													
← → C 🗋 192.16	58.0.254											z	3 =
скуд РЕВЕРС													
Ключ доступа и имит	озащить	л трафи	<b>ка:</b> Ревер	ocT-11	Ожидание	соедине	ния: 30	ms	;	Ожидани	е ответа:	20	ms
IP: 192  168	З	Б	PORT:	106 GATE: 1	192  168	β	1	MASI	K: <b>25</b> 5	255	255	þ	
1. 🗷 IP: 192	168	þ	1	PORT: 100	j s	. 🗆 🃭	: 0	0	þ	þ	PORT: 0		j
2. 🗖 IP: 🛛	þ	þ	D	PORT: 0	] 1	0. 🗆 IP	: 0	þ	D	þ	PORT: 0		j
3. 🗖 IP: 🛛	þ	þ	D	PORT: 0	] 1	1. 🗆 IP	: p	p	D	þ	PORT: 0		j
4. 🗖 IP: 🛛	þ	þ	D	PORT: 0	] 1	2. 🗖 IP	: 0	0	D	þ	PORT: 0		j
5. 🗖 IP: 🛛	þ	þ	D	PORT: 0	1	3. 🗖 🎛	: <b>D</b>	p	D	þ	port:		j
6. 🗖 IP: 🛛	þ	þ	D	PORT: D	1	4. 🗆 IP	: p	p	D	þ	port:		j
7. 🗖 IP: 🛛	þ	þ	D	PORT: 0	] 1	5. 🗆 🏽	: p	p	D	þ	port:		j
8. 🗖 IP: 🛛	þ	þ	D	PORT: 0	] 1	6. 🗆 IP	: p	0	D	þ	PORT: 0		j
					Передать								

Рисунок 13: Настройка конвертера интерфейса на стороне контроллера «Реверс К2», при работе в разных подсетях.

Как видно из выше приведённых рисунков, при установке конвертеров интерфейсов в разные подсети, в настройках этих конвертеров необходимо указать IP-адрес оборудования, являющегося шлюзом в этой подсети.

Для корректной работы контроллеров «Реверс К2», подключенных через конвертер интерфейса, необходимо в программе «Конфигуратор системы» (входящей в состав ПО «Реверс»), в свойствах контроллера «Реверс К2» установить флаг «Контроллер работает через конвертер интерфейса T-11» (рисунок 13).

Свойства "РЕВЕРС К2": 2 считывателя + 1 замок							
Статус: Ок							
Общие Сеть Входы Выходы Состояние							
Название: 2 считывателя + 1 замок							
Тип: РЕВЕРС К2	\$						
Производственный адрес: 18869	3						
Контроллер подключен через конвертер Т-11							
💛 ОК 👔 Отмена 🔣 Применить 💯 Помоц	ць						

Рисунок 14: Дополнительный флаг в свойствах контроллера «Реверс К2».

## Примечание

При построении сети с использованием конвертеров интерфейса «PEBEPC T-11» в составе СКУД «Реверс» необходимо учитывать временные задержки, присущие локальным сетям, построенных как через Ethernet, так и через Wi-Fi.

Так же необходимо учитывать задержки на попытки соединения с заведомо недоступным оборудованием: запрещайте в конфигураторе контроллер «Реверс С16» временно отключенные контроллеры «Реверс К2», исключайте из списка абонентов рассылки конвертера КИ-11 на стороне контроллера «Реверс С16» временно отключенные конвертеры интерфейса.