OIP EYE

ИНСТРУКЦИЯ

ДОБАВЛЕНИЕ КАМЕРЫ IPEYE В ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

I. ДОБАВЛЕНИЕ КАМЕРЫ ЧЕРЕЗ УТИЛИТУ "IPEYE HELPER"

Для добавления камеры средствами утилиты "IPEYE HELPER" необходимо:

1. Подключить камеру в локальную сеть (в роутер, либо свитч, находящийся в той же подсети, что и Ваш компьютер). В сети должен присутствовать доступ в Интернет.



исок	доступных устройс	re								Сетевая конфигур	NJ/14
9	Тип устройства	IP addec	Маска подсети	Шлюз	MAC	Вероня ПО	Видое порт	HTTP порт	RTSP порт	IP Appec	
	CAMERA	192.168.1.127	255.255.255.0	192.168.1.1	00-2A-2A-18-AE-DF	1.4.10.0	90	80	554		
										Маска подсети	
										Шлюз	
										MAC Appec	
										Видео Порт	
										RTSP Порт	
										НТТР Порт	
										Изменить адрес	Изнечить пор
										Изненить аднин па	роль на канере
										Логин ас	min
										Новый пароль	
							Автонас	тройка	Поиск)	Изненить паро
Обслуживание			Добавление	в облако	Авторизация на качере						
				Логин				Доба	вить в облако	Логин ас	min
		eneracivaka 0	funnin mauna	Пароль				De	0.000	Пароль	

2. Загрузить программу "IPEYE HELPER" с сайта www.ipeye.ru из раздела "Программы".

3. Осуществить установку программы на компьютер и запустить ее.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОБАВЛЕНИЮ камер іреуе в облачный сервис



4. После запуска программы нажать на кнопку "Поиск"

5. В случае появления окна брандма́уэра Windows, нажмите на кнопку "Разрешить доступ"



ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОБАВЛЕНИЮ КАМЕР ІРЕЧЕ В ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС



6. В списке устройств необходимо выделить устройство, которое требуется подключить на Сервис.

) IPEYE CAMERA UTILS											
Список	ок доступных устройств							Сетевая конфигурация			
N♀	Тип устройства	IP адрес	Маска подсети	Шлюз	MAC	Версия ПО	Видое порт	HTTP порт	RTSP порт	IP Адрес	192 . 168 . 10 . 3
	CAMERA	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1	00-2A-2A-23-C9-10	1.4.10.0	90	80	554	Маска подсети	255 . 255 . 255 . 0
	1								2	Шлюз	192 . 168 . 10 . 1
										MAC Arpec	00-2A-2A-23-C9-10
									3	Видео Порт	90
									_	RTSP Порт	554
										HTTP Порт	80
										Изменить ад	Изменить порт
									7	Изменить адми	н пароль на камере
			8			5	4			Логин	admin
						- F				Новый пароль	
1000_2MPL_4MP_5MP_CLOUD_ONVIF 2016-08-01 09:54:46 Изменить пароль											
Обслуж	бслуживание Добавление в облако							Авторизация н	а камере		
				Логин		b3355123f66be7e Облако доступ	4c9d58f94a1bf26 но	Доба	вить в облако	Логин	admin
Сброси	ить настройки	Перезагрузка О	бновить прошивку	Пароль		Камера не доба	влена	6 Pe	гистрация	Пароль	•••••

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОБАВЛЕНИЮ камер іреуе в облачный сервис

©IP EYE

7. После того, как Вы выделили устройство в списке, существует два способа подготовки добаления устройства в облачный Сервис:

- ручное изменение настроек камеры
- автоматическое изменение настроек камеры

В первом случае в разделе "Сетевая конфигурация" необходимо указать IP адрес камеры, соответствующий адресу сети, к которой она подключена. Допустим, если адрес роутера: 192.168.1.1., то адрес камеры (2) необходимо заменить на любой в диапазоне 192.168.1.2 - 192.168.1.X, так, чтобы он не совпадал с адресом других устройств, подключенных к роутеру. Адрес шлюза должен соответствовать адресу роутера. После изменения сетевой конфигурации, необходимо нажать кнопку "Изменить адрес"

В случае автоматического изменения параметров, утилита "IPEYE HELPER" самостоятельно изменит адрес камеры на свободный от устройств в существующей сети и укажет адрес шлюза. Для этого необходимо выделить адрес камеры и нажать кнопку (4) "Автонастройка".

I EYE

- 8. Когда адрес камеры будет настроен корректно для подключения к сети Интернет, в разделе "Добавление в облако", в пункте (5), должна появиться надпись облако доступно
- 9. В разделах (7) и (8) необходимо внести:
 - в разделе (7) логин и пароль от камеры. По умолчанию логин: admin, пароль: admin
 - в разделе (8) логин и пароль от сервиса. Если Вы еще не зарегестрированы, то нажмите кнопку "Регистрация" и пройдите процедуру регистрации на сайте.

10. После проведения вышеуказанных действий, нажмите на кнопку "Добавить в облако". После успешного добавления, в разделе "Добавление в облако", в п. 6 появится надпись "Камера добавлена".



II. ДОБАВЛЕНИЕ КАМЕРЫ ЧЕРЕЗ ПРОШИВКУ

Для добавления камеры средствами прошивки, необходимо подключить камеру к сети с соблюдением следующих условий:

1. Компьютер, с которого осуществляется подключение к камере, должен находиться в одной с ней подсети. К примеру, если адрес камеры: 192.168.0.123, то адрес компьютера должен быть в той же подсети и находиться в диапазоне адресов 192.168.0.1-192.168.0.255.

2. Камера должна быть подключена к роутеру, либо к коммутатору, имеющему доступ в интернет. То есть основной шлюз доступа в интернет должен также находится в диапазоне адресов 192.168.0.1-192.168.0.255 и должен быть указан в качестве основного шлюза в настройках IP камеры.



После ввода адреса камеры в браузере:

X



Безопасность Windows

The server 192.168.10.125 is asking for your user name and password. The server reports that it is from Megapixel_IP_Camera.

Warning: Your user name and password will be sent using basic authentication on a connection that isn't secure.

admin ••••• У Запомнить учетные данные
ОК Отмена

Появится сообщение о необходимости ввода логина и пароля.

По умолчанию:

Логин: admin Пароль: admin

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОБАВЛЕНИЮ камер ірече в облачный сервис



В открывшемся окне браузера выбирите пункт "Настройки" (1)



ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОБАВЛЕНИЮ камер іреуе в облачный сервис



После нажатия на кнопку "Настройки" выбирите слева из списка "Облако IPEYE" (1). В центральной части укажите логин и пароль от сервиса www.ipeye.ru (2) и (3). Если Вы еще не зарегистрированы на сервисе, то это можно сделать перейдя по ссылке "Вход в личный кабинет"

В полях "Логин от камеры" (4) и "Пароль от камеры" (5) необходимо указать логин и пароль от камеры.

Чтобы все прошло удачно, в правой части "Статус сервиса" должны отображаться: (6) - ID камеры (7) - доступность сервиса из браузера (8) - доступность интернета

IDEVE Cloud Came **OIP EYE** C Настрой Облако IPEYE Облако ІРЕУЕ Главная > IPEYE clour 📽 Системные Настройки Добавление камеры Статус сервиса 😟 Сеть и Сервисы 🖾 Параметры Изображен Логин от сервиса ID камеры b3355123f66be7e4c9d58f94a1bf2 Видео и Звук Сервер облака Пароль от сервиса Тароль от сервис Подключение Сервис ІРЕҮЕ доступен Погин от камерь Х Управление РТ7 Пароль от камерн ароль от камерь А Настройка Трево Оптимизировать настройки камеры под облако Параметры Записи 🖉 Пользователи 🖹 Системный Журнал

для камеры. Именно параметр (8) является основным для подключения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОБАВЛЕНИЮ КАМЕР ІРЕЧЕ В ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС



OIP EYE

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

8 800 100 39 45 info@ipeye.ru