Инструкция по установке СЦВА «ЛИНИЯ»

1. Установка платы, подключение камер.

Установка 4хканальной платы TE-104C(система SKW 4x8, 1x25, 2x14, 3x10,):

 $(в \ cucmemax \ 2x25, \ 3x25, \ 4x14, \ 6x10, \ 6x14, \ 8x8, \ 9x10, \ 12x8 \ применяются несколько плат <math>TE-104C$. Устанавливать их следует так же как одну в нижеизложенной инструкции, используя свободные PCI слоты материнской платы).

1. Выключите питание компьютера (Рис. 1)



Рис. 1 Отключение питания компьютера

2. Установите плату в РСІ слот материнской платы до упора (Рис .2, Рис.3)



Рис. 2 Установка платы ТЕ-104С в РСІ-слот



Рис.3 Установленная плата ТЕ-104С

3. Закрепите плату, прикрутив ее с помощью винта (Рис. 4).



Рис. 4 Фиксация винтом

4. Подключите к плате видеосигнал с помощью BNC-коннектора. (Рис .5)



Рис. 5 Подключение камер к плате ТЕ-104С

5. Включите компьютер и установите программное обеспечение как указано в пункте 2 данной инструкции или в инструкции пользователя комплекта поставки.

Установка 8канальной платы TE-9108(Система PCI-E 8x25):

(в системах 16х25, 24х25, 32х25 применяются несколько плат TE-9108E. Устанавливать их следует так же как одну в нижеизложенной инструкции, используя свободные PCI-express слоты материнской платы).

1. Выключите питание компьютера (Рис.1)

2. Установите плату в любой из PCI-Express слотов материнской платы. Для подключения подходят PCI-E x1, PCI-E x4, PCI-E x8, а также PCI-E x16 скоростные слоты (Рис. 6, 7).




Рис. 6 Установка платы TE-9108 (PCI-Express x1 слот)



Рис. 7 Установленная плата ТЕ-9108

- 3. Закрепите плату, прикрутив ее с помощью винта.
- 4. Закрепите разветвитель на плате с помошью винтов (Рис.8).



Рис. 8 Подключение разветвителя.

5. Подключите к разветвителю видеосигнал с помощью ВNС-коннектора (Рис. 9).



Рис. 9 Подключение камер к разветвителю.

(Черные 8 коннекторов предназначены для подключения видео сигнала, белые 4 выхода - для подключения звука).

6. Включите компьютер и установите программное обеспечение как указано в пункте 2 данной инструкции или в инструкции пользователя комплекта поставки.

2. Установка программного обеспечения

Чтобы установить программное обеспечение и драйвера на плату, воспользуйтесь диском «Линии». Для удобства пользователя диск содержит программу автозапуска (рис. 1).




Рис. 1. Автозапуск

Для установки программного обеспечения нужно выбрать пункт *«установить ПО Линия»* и следовать нижеописанным пунктам:

1. Если у Вас уже установлена предыдущая версия программы, то необходимо удалить ее по просьбе программы установщика (рис. 2)




Рис.2 - Удаление старой версии программы.

2. Далее следует ознакомиться с лицензионным соглашением и принять его условия, нажав кнопку «Принимаю» (рис. 3).




Рис. 3 – Лицензионное соглашение.

3. Для продолжения установки выберите нужные компоненты программы и нажмите «Лалее».

Если плата «Линии» установлена в этот компьютер, то устанавливать следует СЕРВЕРНУЮ ЧАСТЬ. Если компьютер, на котором производится установка, предназначен только для удаленного наблюдения и администрирования, то необходимо поставить КЛИЕНТСКУЮ ЧАСТЬ (рис. 4).




Рис. 4 – Выбор компонентов.

4. Дальше нужно выбрать каталог для установки (рекомендуется каталог по умолчанию «C:\Program Files\Devline») (рис. 5) и нажать «Далее».




Рис. 5 – Выбор каталога установки.

5. Далее следует выбрать каталог хранения видеоархива программы (по умолчанию C:\videodata) (рис. 6).




Рис. 6 – Каталог хранения видеоархива

6. Если до установки «Линии» было произведено удаление предыдущей версии (не ниже 514) с сохранением резервных копий настроек, то вновь установленная «Линия» автоматически обнаружит сохраненные настройки и предложит их загрузить (рис. 7).

Для того чтобы восстановить резервные копии настроек для последующей их самостоятельной загрузки, необходимо выделить только верхний пункт «Восстановить резервные копии настроек».

Для автоматического восстановления и загрузки резервных копий настроек необходимо указать оба пункта диалогового окна.




Рис. 7 – Восстановление резервных копий настроек

6. После установки необходимо перезагрузить компьютер по требованию программы (рис. 8). После перезагрузки можно приступать к настройке и работе с СЦВА «Линия.




Рис. 8 – Завершение установки и перезагрузка.